Mobile Accessibility
para Android™

Guía rápida de inicio
para V1.5

Publicado por:

Code Factory, S.L.
Haciendo los teléfonos móviles accesibles a ciegos y deficientes visuales.
¡Impulsando la accesibilidad!

Rambla Egara, 148, 2-2
08221 Terrassa (Barcelona)
España
http://www.codefactory.es

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeta al permiso de Google. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.
Copyright © 2011 por Code Factory, S.L. Todos los derechos reservados.

1. Requisitos mínimos
2. Instalación / Desinstalación
3. Habilitar el lector de pantallas de MA
4. Gestos de navegación
5. Teclado virtual

6. Reconocimiento de voz
7. Pantalla de Inicio de MA y Ajustes / Anulación por defecto.
8. Desbloquear el dispositivo
9. Usar las teclas, Inicio, Atrás, Menú y Búsqueda
10. Aplicación del teléfono
11. Ajustes de Voz
12. Ajustes de entrada de texto
13. Ajustes de Audio y Vibración
14. Ajustes del lector de pantallas
15. Menú rápido
16. Navegador Web
17. Correo electrónico
18. Contactos
19. SMS
20. Alarmas
21. Calendario
22. ¿Dónde estoy?
23. Aplicaciones
24. Contactar con Code Factory y solicitar soporte técnico via Help Desk
25. Leer el manual

Se han usado las siguientes abreviaciones en este documento:

- MA: Mobile Accessibility
- TV: Teclado Virtual
- CENI: Como El Nombre Indica. Esto se usa para ajustes cuyo nombre explica su funcionalidad sin necesidad de explicación adicional.

1. Requisitos mínimos

Recomendamos todos los dispositivos con los siguientes requisitos:

- Android 2.1 o superior (recomendamos 2.2 ya que es necesario para usar el reconocimiento de voz).
- Conectado a red 3G GSM o CDMA y sincronizado con una cuenta Google.
- Elemento de navegación como la rueda de navegación.
- Menú físico, se recomienda tener teclas de inicio y atrás, pero si el usuario se siente cómodo con los botones táctiles no hay problema por tener un dispositivo con este tipo de botones.
- Se recomienda un teclado integrado para permitir una escritura más rápida. Aunque está disponible el TV para la escritura con pantalla táctil, un teclado físico es generalmente más rápido. También se necesita un teclado físico para marcar un número de teléfono mientras se está en una llamada.

2. Instalación / Desinstalación

Usando el Market

Puede ser necesario que los usuarios necesiten la ayuda de una persona vidente, pero si el dispositivo tiene un lector de pantallas como Spiel o TalkBack, el usuario podrá hacerlo de manera independiente. Tenga en cuenta que no se recomienda tener versiones múltiples de MA. En caso de que tenga una versión demo instalada y desee instalar la versión de pago, primero deberá desinstalar la versión demo.

- Configure una conexión a internet con red Wi-Fi o conexión de datos. Consulte el manual del dispositivo o su proveedor de servicios telefónicos para más información.
- Abra la aplicación Market. Tenga en cuenta que al abrir la aplicación Market por primera vez necesitará introducir su dirección de e-mail de Google para configurar su móvil con el Market.
- Active el botón de búsqueda usando las teclas de dirección y Enter.
- Escriba “Code Factory” y pulse Enter para iniciar la búsqueda.
- En los resultados, vaya a la versión e idioma de MA que desee instalar. Las opciones actuales son: MA Demo Castellano, MA Demo Inglés US, MA Demo Inglés UK, MA Castellano, MA Inglés US y MA Inglés UK. Seleccione el botón Instalar / Comprar.
- Si selecciona la versión de pago (no-demo) necesitará hacer pagos usando la tarjeta de crédito / débito. Por favor siga las instrucciones de la pantalla.
- En la pantalla de permiso, seleccione el botón “Aceptar” para permitir que la aplicación Market descargue e instale MA.
- Consulte la ventana de notificación del sistema para ver el estado de la instalación.
- Si desea que MA se actualice automáticamente, asegúrese de marcar “Permitir actualización automática” en Market > Mis Aplicaciones > MA.

Usando la Web

Después de configurar la aplicación Market con su dirección de e-mail Google, siga los siguientes pasos. Tenga en cuenta que si la cuenta de Market no está configurada, se necesitará abrir la aplicación Market desde el teléfono para configurarla:

- Vaya a http://market.android.com
- Regístrese usando el mismo e-mail configurado en la aplicación Market del teléfono.
- Vaya a la casilla de búsqueda e introduzca “Code Factory”.
- En los resultados, vaya a la versión e idioma de MA que desee instalar. Las opciones actuales son: MA Demo Castellano, MA Demo Inglés US, MA Demo Inglés UK, MA Castellano, MA Inglés US y MA Inglés UK. Seleccione el botón Instalar / Comprar.
- Si selecciona la versión de pago (no-demo) necesitará hacer pagos usando la tarjeta de crédito / débito. Por favor siga las instrucciones de la pantalla.
- Si el teléfono tiene una conexión a internet activa, MA se descargará e instalará automáticamente en el teléfono. Consulte la ventana de notificación del sistema para ver el estado de la instalación.

Desinstalar MA

Abra los ajustes del teléfono usando la tecla de inicio o Aplicaciones de MA. Luego vaya a Aplicaciones > Gestor de Aplicaciones > MA y pulse la tecla desinstalar. Confirme la acción seleccionando la tecla “Aceptar”. MA se desinstalará.

3. Habilitar el lector de pantallas de MA

En el teléfono, abra los ajustes usando la tecla de inicio predeterminada o Aplicaciones de MA y vaya a Accesibilidad. Marque “Accesibilidad” y “MA” y seleccione la tecla “Aceptar” en la pantalla de permiso resultante. Esto habilitará el lector de pantallas de MA fuera del conjunto de aplicaciones de MA.

4. Gestos de navegación

Puede usar los siguientes gestos de navegación dentro de MA y en todas las pantallas y diálogos.

- Pulsación el cualquier lugar de la pantalla: MA lee el icono o texto pulsado y el foco se mueve hasta el control.
- Pulsar y mantener: espere la respuesta de vibración y empiece a mover su dedo en la pantalla. MA leerá el control bajo su dedo.
- Doble pulsación o Enter: activa el control / activa o desactiva las casillas de selección.
- Deslizar / flecha abajo: se mueve al siguiente control o elemento de la lista.
- Deslizar / flecha arriba: se mueve al control anterior o elemento de la lista.
- Deslizar / flecha derecha: salta unos cuantos elementos de la lista hacia adelante.
- Deslizar / flecha izquierda: salta unos cuantos elementos de la lista hacia atrás.
- Deslizar hacia arriba con dos dedos: moverse hasta arriba.
- Deslizar hacia abajo con dos dedos: moverse hasta abajo.
- Deslizar hacia izquierda con 2 dedos: simula la tecla atrás.
- Triple pulsación o tecla menú: activa el menú de acceso rápido.
- Pulsación larga de tecla menú: cambia el modo de revisión en los elementos de lista. Deslice o pulse la flecha izquierda / derecha para revisar.

5. Teclado virtual

Inicio

- En el teléfono, abra los ajustes del teléfono usando la tecla de inicio por defecto o las Aplicaciones de MA. Vaya a idioma y teclado o localización y texto.
- Marque la opción MA.
- Vaya a MA > Configuración > Edición de Texto > TV > Avanzado > Establecer método de entrada.
- Marcar MA en la lista.

Usar el TV

i. Dentro de MA

Use la pulsación larga de la tecla subir volumen para cambiar entre TV activo o inactivo. Se pueden usar los siguientes atajos:

- Tecla de subir volumen o pulsación larga de la tecla de símbolo en el TV: cambia el diseño de teclado entre arriba, abajo, numérico y símbolo.
- Tecla de bajar volumen o pulsación larga de la tecla espacio en el TV: cambia el modo de revisión de texto entre carácter, palabra, frase o párrafo. Deslice o use flecha izquierda / derecha para revisar.

ii. Fuera de MA

Use la pulsación larga de la tecla de menú para activar el TV. Tenga en cuenta que el TV sólo puede ser usado cuando el teclado integrado está cerrado. El TV se activa automáticamente cuando el foco se centra en controles de edición. Cuando el TV está activo puede usar los siguientes gestos:

- Tecla subir volumen o pulsación larga de la tecla de símbolo en el TV: cambia el diseño de teclado entre arriba, abajo, numérico y símbolo.
- Tecla bajar volumen pulsación larga de la tecla espacio en el TV: cambia el modo de revisión de texto entre carácter, palabra, frase o párrafo. Deslice o use flecha izquierda / derecha para revisar.
- Deslizar o flecha arriba / abajo: navega hasta el control previo / siguiente.

Ajustes

Abra MA > Configuración > Edición de texto > TV.

- Siempre apaisado: cambia la orientación del TV. En la orientación apaisada el TV cubre el total de la pantalla,

mientras que la orientación vertical sólo cubre la mitad inferior de la pantalla.

- Usar las teclas de volumen para cambiar ajustes: CENI.
- Mostrar teclado en pantalla: CENI. Sólo aplicable dentro del conjunto de aplicaciones de MA.
- Mostrar serie numérica: CENI. Para diseño de mayúscula y minúscula.
- Usar teclado dinámico: cambia entre teclado dinámico y estático. Cuando está en modo de teclado dinámico, no importa el lugar donde ponga su dedo en la pantalla, pondrá el foco en la letra H o número 5 o número 6 dependiendo en el diseño en uso y luego puede mover su dedo de manera relativa para encontrar la tecla deseada.
- Avanzado > Ajusta el sistema de método de entrada: CENI.
- Descartar una selección: si mueve su dedo en el TV y le gustara descartar una selección actual (ya que levantar su dedo escribirá el carácter) sólo necesitará deslizar su dedo rápidamente para descartarla.

6. Reconocimiento de voz

Usar el reconocimiento de voz dentro de MA

- Pulse y mantenga la tecla de bajar volumen y espere la respuesta de vibración para empezar a hablar.
- Cuando acabe de hablar, suelte la tecla de volumen.
- MA le anunciará el primer resultado antes de procesar la grabación.
- Deslizar o pulsar flecha arriba / abajo para leer la lista de resultados.
- Use la tecla subir volumen para revisar el resultado actual seleccionado por palabras.
- Pulse la tecla bajar volumen o Enter o pulsación doble en la pantalla para seleccionar el resultado.

Usar el reconocimiento de voz fuera de MA

- Active el TV usando una pulsación larga de la tecla de menú.
- Pulse y mantenga la tecla bajar volumen. El resto del proceso es igual que el anterior (cuando se está dentro de MA).

7. Pantalla de Inicio de MA y Ajustes / Anulación por defecto.

- Para configurar MA como la pantalla de inicio por defecto, pulse la pantalla de inicio, vaya a “Use por defecto para esta acción” y marque la casilla MA. Haciendo eso, se abrirá la ventana de MA automáticamente cuando el teléfono se inicie y cuando se pulse la tecla de inicio la próxima vez.
- Para anular que MA sea la pantalla de inicio por defecto, abra MA > Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > MA y seleccione el botón de borrar los valores predeterminados. Esto habilitará la lista de pantallas de inicio cuando se pulse la tecla de inicio y podrá seleccionar la pantalla de inicio deseada.

8. Desbloquear el dispositivo

Para desbloquear el dispositivo, primero deberá pulsar la tecla “power” y realizar el gesto de desbloqueo en la pantalla. Para saber el gesto de desbloqueo de su dispositivo puede necesitar la ayuda de una persona vidente para aprender el gesto y su posición. En la mayoría de dispositivos, puede deslizar su dedo desde la parte inferior izquierda hasta la parte inferior derecha para desbloquearlo pero puede ser diferente en algunos modelos o versiones Android.

9. Usar las teclas, Inicio, Atrás, Menú y Búsqueda

Puede necesitar la ayuda de una persona vidente para identificar las teclas inicio, atrás, menú y búsqueda en su dispositivo, o alternativamente puede aprenderlo probando las diferentes teclas del teléfono. Las siguientes funciones se ejecutan con teclas.

- Inicio: presenta la lista de pantallas de inicio (incluido MA) para seleccionar, o si se ha configurado una pantalla de inicio por defecto, se mostrará.
- Atrás: usado para volver atrás un nivel en la ventana de control. En términos simples se usa para cerrar o salir de la ventana o menú actual.
- Menú: como el nombre indica, abre el menú de la ventana de la aplicación seleccionada para cambiar ajustes o listar opciones adicionales.
- Búsqueda: abre la ventana de búsqueda para encontrar contenido en el teléfono o internet. Puede usar esta ventana para encontrar aplicaciones en el teléfono o incluso para buscar contactos o SMS.

10. Aplicación del teléfono

Use el botón de marcación para empezar a marcar un número de teléfono (en la parte superior de la pantalla) o use el botón de contactos (segundo botón superior) para llamar a un contacto. En los contactos con números de teléfonos múltiples se presentará la lista con los diferentes números para marcar.

Navegue por la lista para revisar el registro de llamadas. Use el menú de acceso rápido o pulse dos veces en el elemento de la lista para más opciones como filtrar el registro de llamadas, enviar SMS, etc.

Marcar

- En la aplicación del teléfono, hay varias maneras de marcar un teléfono. Puede directamente pulsar las teclas del número de teléfono, o mover su dedo para encontrar el número y levantarlo para marcarlo, o usar deslizar / teclas de dirección para encontrar un número y pulsación doble para marcar, o introducir el número usando el teclado integrado, o alternativamente usar el reconocimiento de voz para introducir los números.
- Para eliminar el último número introducido, se puede usar la tecla atrás de la parte superior derecha de la pantalla o usar la tecla atrás del teclado integrado (no la que está en la parte frontal del dispositivo).
- En la parte superior izquierda de la pantalla está la casilla de edición. Deslice o pulse para ganar foco o use deslizar o flechas de dirección izquierda / derecha para revisar los números.
- Para marcar un número, haga deslizar o pulse la tecla marcar y haga pulsación doble o Enter para iniciar la llamada.

Leer la información del identificador de llamadas

- Doble pulsación en la pantalla para leer la información del identificador de llamadas.

Nota: si la pantalla de llamadas del sistema está habilitada, esto no funcionará y necesitará silenciar el tono de llamada usando el gesto por defecto del teléfono para escuchar la información del identificador de llamadas. Este método también funcionará en una situación de llamada en espera cuando reciba la notificación de una segunda llamada mientras está en una llamada activa.

Contestar, Rechazar y Desconectar llamadas entrantes y llamadas en espera

- Subir volumen o deslizar arriba (cubriendo el 70% de la pantalla) para responder la llamada entrante.
- Bajar volumen o deslizar abajo (cubriendo el 70% de la pantalla) para rechazar la llamada entrante.
- Doble pulsación para cambiar entre modo altavoz y auriculares.

Cambiar MA y la pantalla de llamadas del sistema para marcar un número mientras se está en una llamada activa

- Para cambiar a la pantalla de llamadas del sistema desde la pantalla de llamadas de MA, pulse la tecla de menú. Esto se necesita para marcar un número mientras se está en una llamada activa, por ejemplo para interactuar con el buzón de voz, IVRS etc. En algunos teléfonos puede necesitar pulsar el teclado numérico de la pantalla después de cambiar a la pantalla de llamadas del sistema para activar el teclado numérico del teléfono. Use el teclado numérico de la pantalla para introducir los números o use el teclado integrado del teléfono.
- Para cambiar de nuevo a la pantalla de llamadas de MA, pulse la tecla de inicio. Si se presenta una lista de pantallas de inicio disponibles, seleccione MA.
- Hasta ahora no hay manera de introducir un número mientras se está en una llamada activa con la pantalla de llamada de MA por lo que es esencial activar la pantalla de llamadas del sistema.

Ajustes

Vaya a MA > Configuración. Los ajustes son los siguientes:

- Melodía de llamada entrante: CENI.
- Melodía de notificaciones: CENI.
- Perfil sonoro: CENI.
- Vibración al recibir llamada: CENI.
- Vibración al recibir notificación: CENI.
- Avanzado > Activar las teclas de volumen para Responder / Rechazar llamadas: CENI. Esta opción no funcionará si la pantalla de llamadas del sistema está en uso.
- Avanzado > Usar pantallas de llamada del sistema: cambia entre el uso de las pantallas del sistema y de MA. Tenga en cuenta que los gestos mencionados previamente relativos a llamadas sólo funcionarán si esta opción está desactivada.
- Tenga en cuenta que, mientras está en una llamada activa, usar las teclas de volumen modificará el volumen de la llamada si el teléfono está situado cerca de sus oídos con el sensor de proximidad está activado.

11. Ajustes de Voz

MA > Configuración > Ajustes de voz

- Velocidad: CENI.

- Tono: CENI.
- Usar Voz del Sistema: habilita el TTS por defecto del sistema que se usará con Mobile Accessibility. Para configurar el TTS por defecto del sistema vaya a Ajustes del Teléfono > Entrada y Salida de Voz > Ajustes del TTS.
- Puntuación: CENI.
- Indicar las mayúsculas: CENI. Usa el tono más alto.
- Deletrear fonéticamente: CENI. Tiene efecto cuando se escribe y revisa el texto.
- Desactivar numeración de listado: CENI.
- Eliminar los caracteres repetidos: CENI. Por ejemplo MA leerá 5 puntos consecutivos como “punto punto punto” (tres veces).
- Procesamiento de números: CENI.

12. Ajustes de entrada de texto

MA > Configuración > Edición de texto

- Respuesta de teclado: CENI.
- Decir el carácter eliminado: CENI.
- Decir el número de línea: esta opción habilita MA para anunciar los números de línea disponibles en un campo de edición y también cuando el cursor se mueve.
- Modo secreto: lista diferentes selecciones de verbosidad para campos de contraseña.
- Teclado virtual: tal y como se explica arriba en la sección “Teclado Virtual”.

13. Ajustes de Audio y Vibración

MA > Configuración > Sonido y vibración

- Respuestas sonoras durante la navegación: habilita los sonidos de MA para indicar la navegación para el siguiente control o elemento de la lista.
- Respuestas táctiles durante la navegación: CENI.
- Detener la voz al tocar el sensor de proximidad: CENI. Para poner el sensor en el teléfono consulte el manual del dispositivo.

14. Ajustes del lector de pantallas

MA > Configuración > Lector de pantalla

- Notificar cuando se abandona Mobile Accessibility: CENI. Cuando se usa MA, esta opción abre una notificación cuando se va a una aplicación o ventana fuera del conjunto de aplicaciones de MA. Por ejemplo, cuando se abre una aplicación usando el menú de aplicaciones.
- Notificaciones del sistema de voz: CENI. Lee sólo las notificaciones que están actualizadas en la ventana de notificaciones del sistema.

15. Menú rápido

El menu rápido lista todas las funciones u opciones de ajustes para la aplicación o ventana seleccionada. Tiene las siguientes opciones generales:

- Fecha y hora: CENI, MA lee la hora y el día.
- Estado del teléfono: MA lee el estado del teléfono incluyendo la red, batería, notificaciones etc.
- Mostrar pantalla de notificaciones del sistema: CENI. Esta opción sólo estará disponible si el lector de pantallas MA está habilitado.

16. Navegador Web

La aplicación web puede ser utilizada para acciones de navegación fuera de Mobile Accessibility. Por ejemplo, cuando pulse un enlace en un SMS o e-mail, aparecerá una lista de navegadores web, podrá seleccionar la Web para procesar la acción. Tenga en cuenta que en la lista deberá seleccionar “por defecto” para hacer que Mobile Accessibility sea el navegador por defecto. Para volver a las opciones por defecto, vaya a Ajustes del teléfono > Mobile Accessibility y active la opción para restaurar los valores por defecto.

Pulsaciones de navegación y trabajar con formularios

- Deslizar o flecha arriba / abajo: leer anterior / siguiente línea.
- Deslizar o flecha izquierda / derecha: saltar al anterior / siguiente elemento web de acuerdo al modo de salto.

- Enter o doble pulsación: activar elemento web. En un editor, esta opción abre un recuadro para leer y escribir texto. En una lista o selección múltiple, esta opción abre la lista de opciones de navegación y selección del control.
- En un editor de texto: después de abrirlo, una pulsación larga de la tecla menú activará el modo de revisión. Mediante las teclas izquierda / derecha podrá revisar el texto. Para opciones adicionales de lectura utilice el menú de acceso rápido.
- Pulse, mantenga y mueva el dedo para revisar los elementos de la página web en la pantalla.

Modos de salto

- Haga una pulsación larga de la tecla de menú para cambiar los modos de salto a carácter, palabra, enlaces, cabeceras, formularios, etc.
- Alternativamente, use menú de acceso rápido > Opciones de navegación para cambiar los modos de salto.

Barra de direcciones del menú de acceso rápido

- Abrir una página web: escriba o utilice el reconocimiento de voz para introducir la dirección web que desee abrir. Tenga en cuenta que “www.” se introduce automáticamente para su comodidad.
- Añadir a favoritos: abra una página, abra la ventana de la barra de direcciones, navegue hacia ella y active “Añadir a favoritos”.
- Eliminar favoritos: borra todas las páginas previamente añadidas a favoritos.
- Utilice la lista para abrir una página añadida a favoritos.

Menú de acceso rápido > funciones del navegador

- Buscar en la página actual: CENI, introduzca el texto en un editor y active el botón OK. Use las flechas izquierda / derecha o deslizamientos para encontrar los anteriores / siguientes resultados de búsqueda.
- Ir a Inicio: abre la página por defecto del navegador.
- Parar: detiene la descarga de la página. Alternativamente puede usar la tecla atrás.
- Atrás: navega a la última página previamente abierta.
- Adelante: CENI.
- Recargar: CENI. Similar a la tecla actualizar en un navegador de sobremesa.

Menú de acceso rápido > Navegación: CENI

Menú de acceso rápido > Leyendo: CENI

Menú de acceso rápido > Ajustes

La mayoría de opciones son CENI. A continuación se detallan las otras opciones:

- Página de Inicio: CENI. Abra para editar la dirección de la página.
- Recordar la última página visitada: si se activa, al iniciar el navegador cargará la misma página que estaba abierta en la última sesión de navegación.
- Restaurar navegación al descargar: si se activa, cambia el modo de navegación (modo de salto) a enlaces al abrir un nuevo enlace. Si no se activa, el modo de navegación se mantiene al abrir una nueva página web.
- La pantalla táctil actúa como las flechas de dirección: esta opción activa el uso de deslizamientos para navegar a través de los elementos de una página web. Si se desactiva, la opción le permitirá deslizar su dedo por la pantalla para moverse a través de la página web horizontal o verticalmente, y MA anunciará el porcentaje de la página web. Esta opción es útil para personas con baja visión.

17. Correo electrónico

Configurar correo electrónico

Al abrir la aplicación de email por primera vez se le pedirán los credenciales de la cuenta de email que quiera configurar. Vaya al menú de acceso rápido > Ajustes > cuenta de Gmail para la dirección de email y Password para la contraseña. Después de introducir la información, salga de la aplicación y vuélvala a abrir.

Navegación y estructura de cuentas

Con su cuenta configurada correctamente, al abrir la aplicación se le mostrará la carpeta de Google mail. Abra dicho directorio para ver una lista completa de todas las carpetas de la cuenta. Utilice el menú de acceso rápido para explorar todas las opciones relacionadas con email como crear un nuevo mensaje, responder, reenviar, etc. Las opciones de lectura y navegación para mensajes abiertos, en el menú de acceso rápido son similares a las disponibles para páginas web.

Ajustes

- Cuenta Gmail: CENI.
- Contraseña: CENI.
- Descargar mensajes en grupos de: configura el número de mensajes que descargará del servidor al descargar mensajes.
- Frecuencia de comprobación de email: CENI.

18. Contactos

Filtrar contactos

Al abrir la aplicación contactos, se listan todos los contactos en orden alfabético. Para filtrar o encontrar un contacto, navegue o pulse la parte superior del editor de texto y empiece a escribir. También puede comenzar a escribir en cualquier parte de la lista de contactos. Tan pronto como comience a escribir, MA leerá el primer resultado y también el número de resultados coincidentes.

Creando y editando contactos

Use la opción del menú de acceso rápido > Crear contacto para crear un nuevo contacto. Esta pantalla es similar a la de editar contacto.

- Debe introducir primero un nombre o apellido.
- Para añadir un número de teléfono, debe usar “añadir número de teléfono” y para añadir un email o una dirección postal, debe usar el botón “añadir dirección / email”. Tenga en cuenta que si no activa el botón no se le mostrará el editor de texto relacionado.
- Al activar cada botón de “añadir”, el foco salta al editor de texto del campo.
- Deslice arriba desde el editor de texto para encontrar el botón “escribir” y actívelo para elegir otro tipo. El botón tipo representa, por ejemplo, el teléfono de casa, email persona, etc.
- Deslice abajo para encontrar el botón “eliminar”. Esto elimina el último email / número de teléfono / dirección postal con foco.
- Para introducir la dirección postal, pulse dos veces o Enter para abrir un sub-formulario consistente en campos como la ciudad, código postal, etc.
- Cuando haya terminado, asegúrese de activar el botón “guardar cambios”.

19. SMS

- Abra la aplicación SMS para listar todas las conversaciones. Abra un elemento específico para ver todos los mensajes de la conversación.
- Utilice el menú de acceso rápido para usar opciones de SMS como responder, reenviar, etc.
- Utilice el botón “Escribir nuevo mensaje” para abrir una nueva ventana de mensaje. Deslice o utilice flecha arriba / abajo para moverse por todos los campos.

20. Alarmas

- Abra la aplicación de alarma para listar todas las alarmas configuradas. El botón de “crear nueva alarma” está en la parte superior de la lista.
- Toque y explore la parte superior de la pantalla para leer la hora.
- En el editor de texto minuto / hora podrá introducir el valor directamente, o podrá usar Enter / doble pulsación para abrir una lista y seleccionar un valor.
- Cuando la alarma suene, pulse doblemente la pantalla para leer la descripción de la alarma.
- Cuando la alarma suene, deslice arriba o pulse la tecla de subir volumen para repetir la alarma en 10 minutos. Tenga en cuenta que después de ajustar la alarma para que se repita puede deslizar abajo rápidamente para cancelar la repetición.
- Cuando la alarma suene, deslice abajo o pulse la tecla de bajar volumen para parar la alarma.

21. Calendario

Vistas del calendario

- La aplicación del calendario recoge información de la aplicación de Calendario del teléfono, por lo que es importante tener una cuenta Google sync configurada. Si tiene problemas para hacer esto, busque las opciones de sincronización, en los ajustes de la aplicación estándar de Calendario de su teléfono.

- Al abrir la aplicación calendario se muestran los elementos en la vista Agenda.
- Utilice el menú de acceso rápido para cambiar entre diferentes vistas como semana, mes, día, etc.
- Utilice los botones anterior (parte inferior izquierda) y siguiente (parte inferior derecha) en la vista agenda para ver el siguiente / anterior día.
- Toque y explore la pantalla para aprender las diferentes vistas.
- Puede usar deslizamientos o teclas de flechas para navegar en la cuadrícula de las vistas semana o mes.

Creando una entrada

- Use la opción “Nuevo evento” del menú de acceso rápido para crear una nueva entrada en la aplicación Calendario.
- Marcar la casilla “Todo el día”, en la ventana de nueva entrada esconderá los controles de hora y fecha.
- Asegúrese de seleccionar un calendario usando la lista desplegable Calendario.

22. ¿Dónde estoy?

Esta aplicación le proporciona información de localización GPS. Para funcionar correctamente, es importante tener GPS activado en su teléfono y tener también una conexión a Internet activa ya sea vía Wi-Fi o red de telefonía móvil. Toque y explore la pantalla para leer información como el estado de la conexión (parte superior de la pantalla), dirección actual (mitad de la pantalla) e información de latitud (parte inferior de la pantalla).

Ajustes

- Menú de acceso rápido > Configuración del sistema de ubicación: abre los ajustes de localización del teléfono para usar GPS y Wi-Fi para posicionamiento.
- Menú de acceso rápido > Ajustes > Verbalizar estado de la conexión: activa la verbalización del estado de la conexión automáticamente.
- Menú de acceso rápido > Ajustes > Verbalizar ubicación automáticamente: activa la verbalización de la información de localización automáticamente.
- Menú de acceso rápido > Ajustes > Mostrar coordenadas: muestra información de latitud en la parte inferior de la pantalla.

23. Aplicaciones

- Al abrir la ventana de aplicaciones, se muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas en el teléfono. Tenga en cuenta que puede tardar un rato en mostrar la lista completa, ya que requiere recopilar información.
- Puede usar la navegación mediante la primera letra para encontrar aplicaciones y puede pulsar dos veces o Enter para abrirlas.
- Para desinstalar una aplicación, selecciónela en la lista y utilice el menú de acceso rápido > Desinstalar.

24. Contactar con Code Factory y solicitar soporte técnico via Help Desk

- Envíe un ticket de Help Desk en http://www.codefactory.cat/helpdesk/index.php?a=add y vea sus tickets abiertos en http://www.codefactory.cat/helpdesk/ticket.php
- Puede usar el menú de acceso rápido de la ventana de MA y seleccionar Ayuda > Obtener ayuda para ver el Help Desk de Code Factory.
- Escriba a sales@codefactory.es para preguntas relacionadas con ventas.

25. Leer el manual

Use el menú de acceso rápido de la ventana de MA y seleccione Soporte > Leer manual online para abrir el manual de usuario de MA.